MisuraEmme

Istallazione ECadLite

- 1. Scaricare, decomprimere l'installazione
- 2. Avviare il setup, assicurandosi che ci sia la connessione ad internet
- 3. Scegliere la lingua



4. Verificare che il computer sul quale si esegue l'installazione rispetti i requisiti minimi ed in tal caso cliccare su avanti



5. Selezionare il percorso d'installazione, è consigliabile lasciare quello proposto in automatico, poi cliccare su avanti

Selezione cartella di installazione				Γ
Dove vuoi installare Setup misura	emme?			
Setup misuraemme sarà i	nstallato nella seguente	cartella.		
Si consiglia l'installazione nel per	rcorso prop <mark>osto (Evoluti</mark> o	on\misurae	mme)	
c:\evolution\misuraemme			Sfoglia	
Sono richiesti almeno 34,6 MB di s	spazio libero nel disco.			

6. Selezionare il tipo d'installazione, per tutti i casi standard va bene quella proposta in automatico, ovvero "Locale", poi cliccare su avanti

no collocati i files
sto tipo di
sto tipo di
r immertare la bare dati
r impostare la base dati
k Sfoglia.
Sfoglia
Map net drive

7. Scegliere se creare un'icona sul desktop, opzione consigliata, e cliccare su avanti



8. Cliccare su installa per partire con l'installazione

onto per l'installazione			
Il programma è pronto per iniziare l'i computer.	nstallazione di Setup n	nisuraemme n	el
Seleziona "Installa" per continuare co modificare le impostazioni.	on l'installazione, o "In	dietro* per rive	edere o
Cartella di installazione: c:\evolution\misuraemme			^
Processi aggiuntivi: misuraemme Crea un'icona sul desktop			

9. Avviare il programma e compilare la form con i dati richiesti, poi cliccare Richiedi Attivazione

Impostazione Dati Utilizza	atore (Version 4.1.803	2022-06-23)			
Indirizzo eMail*					
Ragione sociale*					
Indirizzo					
C.A.P.	Città				Prov.
Nazione				PC NBG	
Telefono		Fax		Web	
Serial Number PC ^{FE}	D0-2877_MISURAEMM	1E	Lingua IT		~
Attivazione				Richie	di Attivazione
Logo Info Utente				/	۲
* c	ampo obbligatorio			/	
Software License A	greement				
By using this softwar	re, you indicate you	r acceptance	e of the License Agre	ement.	
END-USER LICEN	SE AGREEMEN	FOR DAU	eCad		
D CODTANT DE	DCARFEIRIN				
IMPORTANT-REA	AD CAREFULLY:				
This Dau Software	License Agreement	t ("DSLA") i	s a legal agreement	between you (eit	her an individual
or a single entity) an	d Dau S.r.l. for the	e Dau softwa	re product identified	above, which in	cludes computer
software and asso	ETWARE PRODI	I printed n	ETWARE By inst	include "online	" or electronic
O Rifiuto	TI WALL FROD	JOI 01 50	Stampa Cond.	Esci	Attiva
Accetto le condizioni					

10. Una volta ricevuto il messaggio che la richiesta è andata a buon fine, attendere l'email con il codice di attivazione, copiarlo nello spazio segnato come attivazione della form, cliccare su attiva in basso a destra e poi su esci

Impostazione Dati Utilizzatore	(Version 4.1.803 2022-06-23)		
Indirizzo eMail*			
Ragione sociale*			
Indirizzo			
C.A.P.	Città		Prov.
Nazione		PC NBG	
Telefono	Fax	Web	
Serial Number PC FED0-2	877_MISURAEMME	Lingua IT	~
Attivazione	*		Richiedi Attivazione
Logo Info Utente			
* camp Software License Agree	o obbligatorio		
By using this software, y	ou indicate your acceptance	of the License Agreement.	2
END-USER LICENSE	AGREEMENT FOR DAU	eCad	
IMPORTANT-READ	CAREFULLY:		
This Dau Software Lice or a single entity) and D software and associat documentation ("SOFTV O Rifluto Accetto le condizioni	nse Agreement ("DSLA") is au S.r.1. for the Dau softwar ed media and printed ma VARE PRODUCT" or "SOI	a legal agreement between y re product identified above, w aterials, and may include FTWARE").Bv installing.cop Stampa Cond. Es	you (either an individual which includes computer "online" or electronic wing. or otherwise using civ Attiva

11. A questo punto bisogna attendere che la richiesta sia approvata. Fino a quando non lo è emette il seguente messaggio di avviso



Grazie per l'attenzione, contatta la nostra assistenza per ulteriore supporto: ict@misuraemme.it

MisuraEmme